



Artikel 93573, PO 091XXXX

LED-Tischlampe mit Ladefunktion

Das Gerät ist werksseitig vormontiert.

Bitte lesen Sie die folgende Information sorgfältig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Laden Sie das Gerät 4-5 Stunden lang mit dem mitgelieferten USB-Kabel vollständig auf.

HINWEIS: Die Betriebszeit beträgt ca. 3-4 Stunden bei ununterbrochenem Gebrauch.

DAS GERÄT SOLLTE NUR FÜR DEN NORMALEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH UND NICHT FÜR INDUSTRIELLE ZWECKE GEBRAUCHT WERDEN. ZUM EINSCHALTEN DER LAMPE DRÜCKEN SIE EINMAL DEN KNOPF AUF DER LAMPE. Die Lampe schaltet sich mit der geringsten Intensität ein.

Tippen Sie weiter und die Intensität des Lichts wird sich erhöhen.
Drücken Sie die Taste noch ein viertes Mal, um die Lampe auszuschalten.
Das Gerät darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Beschädigung oder Defekt am Gerät bitte sofort die Stromzufuhr unterbrechen.
Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen, in der Dusche oder im Schwimmbad oder in der Nähe von Waschbecken.
Setzen Sie es niemals übermäßiger Kälte, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
Reinigen Sie die Lampe mit einem feuchten Tuch.

(WARNUNG: der Akku im Inneren ist entflammbar)

Technische Daten:

Input : 3.7v
Output : 25mAh--80mAh--180mAh
0.1w--0.3w--0.65w

Entsorgung: Entsorgen Sie den Artikel nach den in ihrem Land geltenden Vorschriften.
Papier/Pappe gehören zum Altpapier.
Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur Wiederverwertung an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof abgegeben werden.
Batterien gehören nicht in den Hausmüll und müssen bei einer Sammelstelle oder im Handel abgegeben werden.

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/93573.pdf>

LED table lamp with charging function

The unit is pre-assembled at the factory.

Please read the following information carefully before using the unit for the first time. Fully charge the unit for 4-5 hours using the USB cable provided.

NOTE: The operating time is approximately 3-4 hours of continuous use.

THE UNIT SHOULD ONLY BE USED FOR NORMAL DOMESTIC USE AND NOT FOR INDUSTRIAL PURPOSES. TO SWITCH ON THE LAMP, PRESS THE BUTTON ON THE LAMP ONCE. The lamp will turn on at the lowest intensity.

Keep tapping and the intensity of the light will increase.
Press the button a fourth time to turn the lamp off.
Keep the appliance out of the reach of children.
In case of damage or defect to the unit, please disconnect the power supply immediately.
Do not use the unit on wet surfaces, in the shower or swimming pool, or near a sink. Never expose it to excessive cold, heat or direct sunlight.
Clean the lamp with a damp cloth.

(WARNING: the battery inside is flammable).

Technical data:
Input : 3.7v
Output : 25mAh--80mAh--180mAh
0.1w--0.3w--0.65w

Disposal: Dispose of the item according to the regulations in force in your country.
Paper/cardboard belongs to the waste paper.
The item must not be disposed of with normal household waste but must be taken to a collection point for electrical waste or a recycling centre at a collection point for electrical waste or at a recycling centre.
Batteries do not belong in the household waste and must be handed in at a collection point or in the trade.

The Declaration of Conformity for this product can be found at: <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/93573.pdf>





Lampe de table LED avec fonction de charge

L'appareil est prémonté en usine.

Veillez lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Chargez complètement l'appareil pendant 4 à 5 heures à l'aide du câble USB fourni.

REMARQUE : L'autonomie est d'environ 3 à 4 heures en utilisation continue.

L'APPAREIL NE DOIT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR UN USAGE DOMESTIQUE NORMAL ET NON POUR UN USAGE INDUSTRIEL. POUR ALLUMER LA LAMPE, APPUYER UNE FOIS SUR LE BOUTON DE LA LAMPE. La lampe s'allume avec l'intensité la plus faible.

Continuez à taper et l'intensité de la lumière augmentera.

Appuyez encore une quatrième fois sur le bouton pour éteindre la lampe.

L'appareil ne doit pas être laissé à la portée des enfants.

Si l'appareil est endommagé ou défectueux, veuillez couper immédiatement l'alimentation électrique.

N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces mouillées, dans la douche ou la piscine ou à proximité d'un lavabo. Ne l'exposez jamais au froid, à une chaleur excessifs ou à la lumière directe du soleil.

Nettoyez la lampe avec un chiffon humide.

(AVERTISSEMENT : la batterie à l'intérieur est inflammable).

Caractéristiques techniques :

Input : 3.7v

Sortie : 25mAh--80mAh--180mAh

0.1w--0.3w--0.65w

Élimination des déchets : Éliminez l'article conformément aux dispositions en vigueur dans votre pays.

Le papier/carton fait partie des vieux papiers.

L'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux, mais doit être recyclé.

être remis à un point de collecte pour les déchets électriques ou à un centre de recyclage.

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et doivent être déposées dans un point de collecte ou dans le commerce.

La déclaration de conformité de ce produit se trouve à l'adresse : <http://data.promotray.de/Konformitaetserklaerungen/93573.pdf>

reg.no.:72005675



MACMA Werbeartikel, Thomas-Mann-Str. 60, 90471 Nürnberg, DE

